



TOYOTA

ALWAYS A  
BETTER WAY

# Cómo activar el modo privacidad



Connected  
Services

# Modo privacidad

El modo privacidad desactivará la geolocalización.



# Activar el modo privacidad: Resumen


Paso 1 – Desde la pantalla de inicio, pulsa en tu vehículo.

Paso 2 – Pulsa en “ajustes del vehículo”.

Paso 3 – En la pestaña “vehículo”, pulsa en el interruptor de “modo privacidad” para encenderlo.


# Activar el modo privacidad: Paso 1

Desde la página de inicio, pulsa en tu vehículo.




# Activar el modo privacidad: Paso 2

Pulsa en “ajustes del vehículo”.



# Activar el modo privacidad: Paso 3

En la pestaña “Vehículo” pulsa en el interruptor de “modo privacidad” para encenderlo.




# Activar el modo privacidad: Cont. Paso 3

Este es el menú de privacidad:

“Apagado” – El coche está geolocalizado.

”Encendido” – La geolocalización está desactivada.

Pulsa el interruptor para activar el modo privacidad.



# Activar el modo privacidad: Cont. Paso 3

El modo privacidad está encendido.






# Activar el modo privacidad: Cont. Paso 3

Cuando intentes localizar tu vehículo, aparecerá este mensaje:

“Te encuentras en modo privacidad. Tu última ubicación conocida:”



*MyT* | App

Todo ocurre cuando te conectas

*MyT* | Connected  
Services